

Link do produktu: <https://www.markland.pl/bezpieczniki-plytkowe-mini-niski-profil-58397-p-26003.html>

Bezpieczniki płytkowe MINI NISKI PROFIL (58397)

Cena	4,00 zł
Dostępność	Aktualnie brak
Numer katalogowy	58397
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Natężenie	Zestaw mieszany
Numer katalogowy części	58397N CAR
Producent części	Carmotion
Rodzaj	Płytkowe mini niski profil
Typ samochodu	Samochody dostawcze, Samochody osobowe
EAN (GTIN)	5904378583972
Jakość części (zgodnie z GVO)	P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału

Opis produktu

BEZPIECZNIK SAMOCHODOWY MINI NISKI PROFIL 10szt. (58397)

Wysokiej jakości zestaw bezpieczników samochodowych płytkowych **typu MINI NISKI PROFIL** chroniący instalacje elektryczne pojazdów przed ich uszkodzeniem.

- Typ bezpiecznika: **MINI NISKI PROFIL**
- Zawartość zestawu: **5A, 7.5A, 2x10A, 2x15A, 2x20A, 25A, 30A**
- Ilość sztuk w opakowaniu: **10 szt.**

Bezpieczniki samochodowe płytkowe chronią obwody instalacji elektrycznej przed przeciążeniami. Po wymianie i zadziałaniu bezpiecznika należy zdiagnozować i usunąć przyczynę przeciążenia instalacji elektrycznej. Po diagnozie należy ponownie wymienić przepalony bezpiecznik na nowy o identycznej wartości prądu zadziałania.

- Indeks: **58397**

- Instalacja elektryczna w Twoim samochodzie nie działa sprawnie?
- Pojawiły się problemy z prawidłowym działaniem świateł samochodowych, wentylacji lub ogrzewania?
- Niektóre drobne naprawy w samochodzie wykonujesz samodzielnie, rezygnując z wizyty w warsztacie?

Zestaw bezpieczników samochodowych przeznaczony jest do samochodów z instalacją 12 V i 24 V. Zachowany został standard oznaczeń kolorystycznych, dzięki czemu z łatwością dopasujesz je do konkretnych urządzeń w swoim samochodzie, uwzględniając natężenie prądu. Jak rozpoznać kolory?

- Pomarańczowy – 5 A.
- Brązowy – 7,5 A.
- Czerwony – 10 A.
- Niebieski – 15 A.
- Żółty – 20 A.
- Biały – 25 A.
- Zielony – 30 A.

Skuteczna ochrona instalacji elektrycznej

Praca samochodu jest coraz bardziej zmechanizowana, a instalacja elektryczna znacznie bardziej zaawansowana niż w modelach sprzed kilkunastu lat. Podobnie jak w instalacji domowej, również w tej zamontowanej w samochodzie stosuje się bezpieczniki przeznaczone do ochrony przed zniszczeniem, do którego dochodzi na skutek nagłego wzrostu natężenia prądu.

Zestawy bezpieczników samochodowych są więc kierowcy niezbędne, tym bardziej że mają tendencję do przepalania się.



Jak wymienić bezpiecznik w samochodzie?

Sprawdź, czy posiadasz bezpiecznik o wartości natężenia prądu zgodnej z opisem na pokrywie skrzynki. Jeśli masz przy sobie zestaw bezpieczników, unikniesz konieczności wzywania pomocy drogowej. Demontujemy przepalony bezpiecznik i montujemy nowy. Następnie trzeba sprawdzić, czy urządzenie, za pracę którego on odpowiada, działa prawidłowo. Jeżeli tak, możesz kontynuować jazdę.

