Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 04:43

Link do produktu: https://www.markland.pl/klemy-do-akumulatora-uniwersalne-2szt-p-25983.html

Klemy do akumulatora uniwersalne, 2szt

Cena	**26,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**LXM216**
Do biegunów	**dodatnich i ujemnych**
EAN (GTIN)	**5902270782158**
Numer katalogowy części	**LXM216**
Producent części	**Lamex**
Typ samochodu	**4x4/SUV, Autobusy, Samochody ciężarowe, Samochody dostawcze, Sam**

Opis produktu

UNIWERSALNE KLEMY DO AKUMULATORA Z ZACISKAMI / KOMPLET 2SZT. (LXM216)

- DOSKONAŁE PRZEWODZENIE

- ZACISKANIE BEZ UŻYCIA NARZĘDZI

- KLUCZ DO ZAMOCOWANIA PRZEWODU W ZESTAWIE

- PASUJĄ DO AKUMULATORÓW 6V I 12V

????WYSOKA JAKOŚĆ i PROSTOTA UŻYTKOWANIA

Zestaw wysokiej jakości klem do akumulatora z zaciskami, zapewniające doskonałe przewodnictwo elektryczne.

Klemy wykonane są z mosiądzu i posiadają zaciski, dzięki którym ich zdejmowanie jest dziecinnie proste.

Wystarczy zacisnąć zacisk i gotowe. Klema jest już zamocowana. Analogicznie postępujemy, jeśli chcemy ją zdjąć. Wystarczy jeden ruch zacisku i gotowe.

W ZESTAWIE ZNAJDUJE SIĘ KLEMA DODATNIA???? (CZERWONA) I UJEMNA● (CZARNA)

JAK ZAMONTOWAC KLEMY?

Aby zamontować klemy akumulatora, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Upewnij się, że silnik pojazdu jest wyłączony, kluczyk jest w pozycji "off", a wszystkie urządzenia elektryczne są wyłączone.
2. Zlokalizuj akumulator samochodowy. Zazwyczaj znajduje się on w przedniej części silnika i jest chroniony przez osłonę.
3. Zdejmij osłonę akumulatora, jeśli jest zamontowana. Upewnij się, że nie ma korozji ani innych uszkodzeń na obudowie akumulatora.
4. Zidentyfikuj bieguny akumulatora. Biegun dodatni jest oznaczony znakiem "+" lub kolorem czerwonym, natomiast biegun ujemny jest oznaczony znakiem "-" lub kolorem czarnym.
5. Zacznij od klemy dodatniej. Odkręć przewód prądowy podłączony do starej klemy i zamocuj go do nowej za pomocą dołączonego klucza. Umieść klamrę klemy na biegunie dodatnim akumulatora i zaciśnij zacisk, aby zapewnić pewne połączenie. Upewnij się, że klamra jest mocno zamocowana na biegunie akumulatora.
6. Następnie powtórz czynności dla klemy ujemnej na biegunie ujemnym akumulatora i zaciśnij zacisk.
7. Upewnij się, że klemy są dobrze zamocowane i nie mają luźnych połączeń. Spróbuj delikatnie poruszyć klemy, aby upewnić się, że są stabilne.

????BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Ważne jest, aby przestrzegać środków ostrożności podczas manipulacji akumulatorem. Należy unikać kontaktu z nagimi przewodami i upewnić się, że silnik pojazdu jest wyłączony podczas montażu klemy. Jeśli nie masz pewności, jak zamontować klemy akumulatora, zawsze warto skonsultować się z instrukcją obsługi pojazdu lub zlecić to zadanie profesjonalistom w warsztacie.