

Link do produktu: <https://www.markland.pl/wzmacniacz-samochodowy-2-kanalowy-ze-sterownikiem-blow-0405-1w-p-27721.html>



Wzmacniacz samochodowy 2-kanalowy ze sterownikiem Blow 0405# 1W

Cena	60,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	0405#
Kod EAN	5900804097563
Moc znamionowa RMS	1 W
EAN (GTIN)	5900804097563
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1 kg
Impedancja	100 Ω
Model	0405#
Kod producenta	0405#
Liczba kanałów	2-kanalowy
Certyfikaty zgodności	CE

Opis produktu

Konwerter poziomego sygnału audio ze sterownikiem (0405#)

Wysokiej jakości 2-kanalowy konwerter zamieniający sygnał głośnikowy na sygnał liniowy RCA - wej. 2x50W / wyj. 2xRCA, płynna regulacja poziomu sygnału. Umożliwia podłączenie zewnętrznego wzmacniacza pod radioodtwarzacz nie posiadający wyjść RCA (CINCH). Posiada filtr zakłóceń oraz separuje składową stałą (DC). Posiada płynną regulację sygnału wyjściowego oddzielnie dla każdego kanału. Wyjście REMOTE TURN ON/OFF - układ do załączania i wyłączania zewnętrznego wzmacniacza mocy. Przeznaczony dla radioodtwarzaczy o mocy do 2x50W. 2 wyjścia RCA (kanał lewy i prawy)

Schemat połączeń:

- - "L OUTPUT R" - wyjścia sygnału RCA dla kanału lewego (L) i prawego (R) podłączane do wejść RCA wzmacniacza
- - "REMOTE" (zasilanie i wyjście Remote do sterowania wzmacniaczem)
- (GROUND) - przewód czarny - masa zasilania (-12V) - podłączyć do masy zasilania radioodbiornika, wzmacniacza lub do karoserii pojazdu
- (12V) - przewód żółty - zasilanie (+12V) - podłączyć np. do przewodu zasilania radioodbiornika lub wzmacniacza
- (REMOTE OUT) - przewód niebieski - wyjście Remote (+12V) do załączania/wyłączania wzmacniacza - podłączyć do wejścia Remote we wzmacniaczu
- - "INPUT" (wejścia sygnału - głośnikowe)
- przewód biały (L+) - podłączyć do wyjścia głośnikowego z radioodbiornika
- dla kanału lewego o polaryzacji dodatniej (+)

- przewód biało-czarny (L-) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radioodbiornika dla kanału lewego o polaryzacji ujemnej (-)
- przewód czarny (Ground) – masa – podłączyć do masy w celu zminimalizowania zakłóceń
- przewód szary (R+) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radioodbiornika dla kanału prawego o polaryzacji dodatniej (+)
- przewód szaro-czarny (R-) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radioodbiornika dla kanału prawego o polaryzacji ujemnej (-)

Montaż:

- Ustawić pokrętki potencjometrów na min.
- Podłączyć przewody według schematu połączeń
- Włączyć radioodbiornik podając na przewody sygnał zewnętrzny
- Wyregulować potencjometrami odpowiednią wartość sygnału



