Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 04:32

Link do produktu: https://www.markland.pl/przekaznik-czasowy-super-timer-amt-id-p-p-24024.html

# Przekaźnik czasowy - Super Timer - AMT (ID-P)

| | |
|---|---|
| Cena | **65,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **Timer ID-P** |

## Opis produktu

# Przekaźnik czasowy - Super Timer - AMT  (ID-P) (000508-1AM)

**SUPER TIMER PRZEKAŻNIK CZASOWY UNIWERSALNY**

**Specyfikacja techniczna**

**- Zasilanie 12V DC**

**- Wyjście: Styk COM/ NO/NC**

**- Max obciążenie styków dla 12V max 10A**

**- Dwa wejścia do inicjowania pracy przekaźnika**

**(A reaguje na sygnał masy / B reaguje na sygnał +12V)**

**- Programowany czas zwarcia styków 1sek - 30minut**

**- Wymiary: 5.4/4.7/1.9 cm**

**- Programowane tryby działania przekaźnika**

**TRYB 1**

**Podanie sygnału sterującego na jedno z wejść załącza przekaźnik**

**po zdjęciu sygnału start odliczania czasu po odliczeniu czasu przekaźnik**

**wyłącza się.**

**TRYB 2:**

**Zdjęcie sygnału sterującego z jednego z wejść załącza przekaźnik**

**Po podaniu sygnału start odliczania czasu po odliczeniu czasu przekaźnik**

**wyłącza się.**

**TRYB 3:**

**Podanie sygnału sterującego na jedno z wejść załącza przekaźnik start odliczania czasu**

**po odliczeniu czasu przekaźnik wyłącza się.**

**Opcja przedłużania czasu: ponowne zdjęcie i podanie sygnału sterującego w trakcie**

**odliczenia czasu spowoduje odliczanie czasu od nowa.**

**TRYB 4:**

**Zdjęcie sygnału sterującego z jednego z wejść załącza przekaźnik start odliczania czasu**

**po odliczeniu czasu przekaźnik wyłącza się.**

**Opcja przedłużania czasu: ponowne podanie i zdjęcie sygnału sterującego w trakcie**

**odliczenia czasu spowoduje odliczanie czasu od nowa.**

**TRYB 5:**

**Podanie sygnału sterującego na jedno z wejść załącza przekaźnik start odliczania czasu**

**zdjęcie sygnału w trakcie odliczania czasu wyłącza przekaźnik i kasuje odliczanie czasu**

**po odliczeniu czasu przekaźnik wyłącza się.**

**TRYB 6:**

**Impuls sygnału sterującego na jedno z wejść załącza przekaźnik start odliczania czasu**

**kolejny impuls sygnału wyłącza przekaźnik i kasuje odliczanie czasu**

**po odliczeniu czasu przekaźnik wyłącza się.**

**PRODUKT POLSKI !!!**

**SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA POD LINKIEM:**

https://www.markland.pl/images/zdjecia/Car_Security/AMT/Super%20Timer.pdf